

## INSTRUKCJA MONTAŻU FOTOBUDKI

1. Zmontować ramę - dla ułatwienia wszystkie elementy zostały oznaczone pasującymi do siebie kolorami.
2. Po zmontowaniu ramy przewód oświetleniowy ukryć w PRAWYM DOLNYM profilu.
3. Połączyć przewody oświetleniowe na froncie (po dwie wtyczki z każdej strony).
4. Wstawić TYLNA ściankę z PET i docisnąć rzepy.
5. Wstawić BOCZNA ściankę z PET i docisnąć rzepy.
6. Wstawić BOCZNA ściankę z BANERA (wejście) w taki sposób, aby lewa krawędź przylegała do ścianki TYLNEJ.
7. Nałożyć płytę SUFITOWĄ, tak aby przytrzymała ścianki od góry.
8. Wstawić płytę PODŁOGOWĄ MDF - w pierwszej kolejności należy dopasować przednią krawędź tak, aby wycięcie po lewej stronie pokryło się z przewodami, następnie ostrożnie opuścić tylną krawędź płyty - tak, aby delikatnie docisnęła u dołu ścianki.
9. Ustawić FRONTOWĄ ściankę z PET, rozpoczynając od przyłożenia dolnej krawędzi do podłoża, a następnie rozwinąć ku górze.
10. Podłączyć SKRZYNKĘ STERUJĄCĄ do przewodów wyprowadzonych z tylnej ścianki.